



CARNATURA

PURE CAR LUFTREINIGER

Bedienungsanleitung



Artikel-Nr.: 10100

1. Produktkomponenten

Der Lieferumfang enthält:

1x PURE CAR Luftreiniger

1x Handbuch

1x USB-Kabel

1x Filter



Modell	PURE CAR Luftreiniger		
Eingangsleistung	DC 5 V, 1.0 A		
Betriebsmodus und Leistungsaufnahme	Innenraum-Modus	Fahrzeug-Modus	Turbo-Modus
	1,4 W	1,6 W	2 W
Größe	75,5 x 173 mm		
Gewicht	ca. 0,30 kg		

2. Produktbeschreibung



3. Betriebsarten

Details zum Betrieb	Vorgehensweise	LED Leuchte
Innenraum-Modus	Ein- und Ausschalter 1x drücken	LED bewegt sich langsam von links nach rechts
Fahrzeug-Modus	Ein- und Ausschalter 2x drücken	LED bewegt sich normal von links nach rechts
Turbo-Modus	Ein- und Ausschalter 3x drücken	LED bewegt sich schnell von links nach rechts
Das Gerät ist aus.	Ein- und Ausschalter 4x drücken	LED aus
	Drücken Sie den Ein- und Ausschalter unabhängig vom Modus länger als 2 Sekunden	

4. Geräteinstallation



1. Nehmen Sie den Luftreiniger und das USB-Kabel aus der Verpackung.



2. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Mikroanschluss in der Mitte der Rückseite des Gehäuses an.



3. USB-Kabel an die Stromversorgung anschließen*, z.B. DC-USB-Adapter, Zigarettenanzünder, Laptop, Computer oder Powerbank.

*(nicht im Lieferumfang enthalten)



4. Drücken Sie den Ein- und Ausschalter, um das Produkt zu aktivieren.



5. Drehen Sie den Kopf des Produktes im Uhrzeigersinn, um den Luftaustritt in die gewünschte Richtung zu stellen.



ACHTUNG!

1. Nicht mehr als 180 Grad drehen.
2. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel nach dem Trennen der Stromversorgung abgezogen wird.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten USB-Adapter für den Zigarettenanzünder verwenden, sofern Ihr Fahrzeug eine DC 24V-Batterie hat.

5. Filteraustausch und Reinigung



1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.



2. Klappen Sie den Ring an der unteren Abdeckung hoch und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung, wie in der Abbildung gezeigt.



3. Nehmen Sie das Filtermodul aus dem Hauptgehäuse heraus.



4. Entfernen Sie Staub, der sich auf der Oberfläche des Filters und auf der unteren Abdeckung angesammelt hat, mit einem handelsüblichen Staubsauger oder einer kleinen Bürste einmal alle 1-2 Monate.



5. Entfernen Sie den verschmutzten Filter und ersetzen Sie ihn durch einen neuen und sauberen Filter. (Empfohlen wird ein Austausch etwa alle 4 Monate).



6. Das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und durch Drehen in Pfeilgegenrichtung fixieren, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

Hier geht es
direkt zum
Ersatzfilter:



6. Vorsichtsmaßnahmen

Strom

1. Kabel nicht verändern oder verlängern.
2. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Stecker oder Adapter.
3. Verwenden Sie nur das original Netzteil (DC 5 V / 1,0 A).
4. Ziehen Sie im Falle einer Reinigung das USB-Kabel vom Gerät ab.
5. USB-Kabel nicht mit nassen Händen berühren.
6. Ziehen Sie das USB-Kabel heraus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
7. Achten Sie darauf, dass keine Kleinkinder Zugang zu dem Gerät erhalten oder es bedienen.

Filter

1. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den verwendeten Filtern, z.B. durch Riechen oder Berühren.
2. Bei verschmutzten Filtern öffnen Sie die hintere Abdeckung und entfernen den Staub nur mit einem Staubsauger.
3. Eine Reinigung mit Wasser wird nicht empfohlen, da dies zu einer Verringerung der Filterfunktion führen kann.

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, können Schadstoffe im Filter aufgefangen werden. Bewahren Sie den Filter in einem verschlossenen Kunststoffbeutel auf.

Verwendung und Platzierung

1. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Gas austreten kann.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort mit industriellem Ölrauch oder Metallstaub.
3. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizungen oder unter feuchten Bedingungen verwenden.
4. Nicht auf ein Gefälle oder unebenen Untergrund stellen.
5. Installieren Sie das Gerät mindestens 20 cm von den umgebenden Objekten entfernt.
6. Prüfen Sie, ob es Behinderungen gibt, die den Luftein- oder -auslass blockieren.
7. Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie nur die hintere Abdeckung festhalten.

Betrieb

1. Verwenden Sie das Gerät nur wenn das USB-Kabel vollständig eingesteckt ist.
2. Lufteinlass und -auslass nicht mit anderen Gegenständen blockieren.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Objekten wie Öfen oder feuergefährlichen Stellen.
4. Legen Sie das Gerät während des Betriebes nicht auf die Seite oder Rückseite. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
5. Nicht verwenden wenn die untere Abdeckung und der Filter entfernt wurden.
6. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen.

7. Schnelle Hilfe

Symptome	Checkliste und Maßnahmen
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Ist das USB-Kabel richtig in das Produkt eingesteckt?• Ist der Adapter richtig in dem Zigarettenanzünder eingesteckt? <p>➔ Stecken Sie das USB-Kabel ordnungsgemäß in das Produkt oder das Netzteil ein.</p>
Das Gerät macht Geräusche.	<ul style="list-style-type: none">• Ist das Produkt am Wackeln oder nicht richtig fixiert?• Gibt es irgendeinen Gegenstand um das Gerät herum, der den Luftstrom behindert oder sich auf dem Gerät befindet? <p>➔ Bitte installieren Sie das Produkt auf einem ebenen Boden mit genügend Freiraum.</p>
Das Gerät riecht.	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Auslass oder Einlass verschmutzt? <p>➔ Entfernen Sie die Verunreinigungen rund um den Auslass, Einlass und Filter. Falls es sich nicht verbessert, den Filter durch einen neuen ersetzen.• Wird er in Räumen mit starkem Geruch verwendet?<p>➔ Wird er an einem Ort mit starkem Geruch z.B. nach Räucher- oder Backfleisch für längere Zeit verwendet, erhöht sich der Wechselintervall des Filters. Wir empfehlen Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften.</p></p>

8. Gewährleistung / Kundendienst

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.

Unser Kundendienst steht Ihnen für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen wie folgt zur Verfügung:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr

Freitag: 08:00 - 15:00 Uhr

Telefon: 0441 - 21 02 07 60

E-Mail: service@carnatura.de



CARNATURA

CARNATURA GmbH | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg
0441 - 21 02 07 60 | service@carnatura.de